

Sécurisez votre installation de gaz butane en toute sérénité

Emplacement et stockage

- Installez la bouteille exclusivement dans un local ventilé.
- Ne jamais stocker la bouteille dans une cave, un sous-sol ou une pièce située en contrebas du niveau du sol.
- Maintenez la bouteille en position verticale et stable pour éviter toute fuite de butane liquide.
- Respectez une distance minimale de 1 mètre entre la bouteille et toute source de chaleur (radiateur, plaque de cuisson).
- Évitez tout stockage à proximité de produits inflammables ou combustibles.

Raccordement et matériel conforme

- Utilisez impérativement un détendeur adapté à la pression du butane (28 mbar) et conforme à la norme NF.
- Utilisez uniquement un tuyau flexible conforme aux normes NF XP D 36-110 ou XP D 36-112.
- Assurez-vous que le tuyau possède un dispositif de sécurité (embout à écrou ou collier).

Vérification et entretien

- Effectuez un test d'étanchéité après chaque raccordement à l'aide d'eau savonneuse ou d'un spray détecteur de fuite.
- Ne jamais utiliser de flamme nue pour tester l'étanchéité des raccords.
- Remplacez le tuyau flexible avant la date de péremption inscrite sur celui-ci (généralement 5 ou 10 ans).

Réflexes en cas d'urgence

- En cas d'odeur suspecte, fermez immédiatement le robinet de la bouteille.
- Ouvrez les fenêtres pour ventiler la pièce.
- Ne manipulez aucun appareil électrique (interrupteur, téléphone) pour éviter toute étincelle.