

# Installer vos rideaux sous pente comme un pro

---

## Mesures et préparation indispensables

- Mesurez l'angle d'inclinaison de votre pente à l'aide d'un inclinomètre numérique ou d'une application smartphone dédiée.
- Calculez la longueur totale de la tringle en ajoutant 15 à 20 cm de débordement de chaque côté de la fenêtre.
- Évaluez l'encombrement du rideau replié (comptez 1/4 à 1/3 de la largeur totale) pour déterminer le recul nécessaire sous la pente.
- Mesurez la distance entre le haut de la fenêtre et le début de la pente pour choisir entre une pose murale ou une pose plafond.

## Matériel et fixations adaptés

- Sélectionnez des supports articulés ou orientables capables de compenser l'inclinaison du toit pour maintenir la tringle à l'horizontale.
- Identifiez la nature de votre support (placo, bois, béton) pour choisir les chevilles adaptées (ex: chevilles Molly pour placo).
- Prévoyez un support intermédiaire si la largeur de votre tringle dépasse 1,50 mètre pour éviter toute flexion.
- Munissez-vous d'une perceuse et d'un foret correspondant exactement au diamètre de vos chevilles.

## Conseils pour une pose réussie

- Utilisez un niveau à bulle classique pour tracer une ligne de pose parfaitement horizontale, en vous basant sur le point le plus bas de la pente.
- Vérifiez la portée du support (distance entre le mur et la tringle) pour éviter que le rideau ne frotte contre la fenêtre ou la poignée.
- Assurez-vous que le support choisi permet une ouverture totale des rideaux sans gêne liée à l'inclinaison du toit.